

Oeuf Parlant pour la chasse aux oeufs de Pâques modèle aléatoire



SKU: 25187



Description

Woohoo, me voici ! Ces œufs parlants émettent toutes sortes de cris une fois cachés. La chasse aux œufs de Pâques devient ainsi plus amusante pour les enfants et les adultes. Retirez l'œuf coloré de son socle et cachez-le, par exemple, à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur dans le jardin. Tournez l'œuf vers la droite, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt, et l'œuf émettra toutes sortes de sons différents pendant 30 minutes, y compris "Here I am" et "I'm hidden".

Essayez de découvrir où se trouve l'œuf de Pâques en vous basant sur les sons. Les œufs sont sûrs de procurer beaucoup de plaisir. En cachant plusieurs œufs, vous pouvez créer encore plus d'amusement !

Avant utilisation, retirez l'étiquette de l'œuf pour activer les piles. Retirez l'œuf du socle pour activer le minuteur (les instructions se trouvent également sur la carte d'étiquette). Fonctionne avec 3 piles LR44 (incluses).

Spécification

Plus d'informations

Poids du produit	0.069
Code barre	5425002413798
Langue	Néerlandais
Age recommandé	À partir de 3 ans
Coloris/modèles aléatoire	Ce jouet fait partie d'un assortiment de plusieurs modèles, il nous est impossible de vous livrer un modèle ou un coloris précis. En commandant ce jouet, vous acceptez donc de recevoir un modèle en fonction de notre stock disponible.
Dimension	ø 8 x 9 cm
Marque	Silverlit
mpn	TR50200-NL