


Smoby Chef Cuisine Restaurant 70 pièces 312307



SKU: 144006



Description

Le **Cuisine Restaurant Smoby** est un espace de jeu exceptionnel pour les enfants dès 3 ans, qui les transporte dans le monde de la restauration grâce à ses deux espaces dédiés : cuisine et salle. Le coin salle est équipé d'une table, d'un tabouret et d'un menu, permettant à votre enfant de prendre les commandes et de les accrocher au-dessus du comptoir de la cuisine pour préparer les plats.

La cuisine est très complète et comporte tout le nécessaire pour devenir un véritable **chef cuisinier** : un frigo, un four, une plaque de cuisson avec effets sonores, un évier, un robinet avec pompe à eau, une machine à espresso et un livre de recettes.

Le coin encaissement, intégré à la cuisine, dispose d'une caisse enregistreuse avec un tiroir caisse, une véritable calculatrice et un lecteur de carte bancaire. Vos enfants pourront s'imaginer dans mille et une situations grâce à la grande richesse des **accessoires** : plus de 70 au total, dont casserole, poêle à crêpes, couverts, sauces, aliments divers, monnaie, planche à découper servant également de plateau, et ardoise pour écrire le menu du jour.

Evolutif, ce restaurant grandira avec vos enfants grâce à ses plinthes amovibles permettant de gagner 8cm de hauteur. La hauteur du plan de travail varie entre 50 et 58 cm. Ce jouet est **fabriqué en France** et convient aux enfants de 3 ans et plus, mais il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Spécification

Plus d'informations

Pays de fabrication	France
Code barre	3032163123071
Code ecotaxe jouets	31205
Age recommandé	de 3 à 8 ans
Dimension	138 x 44 x 101 cm
Marque	Smoby
mpn	312307